Monitor CAMINO

Equipo (Kit) estéril para la monitorización, que contiene el catéter intraparenquimatoso y todos los accesorios para la inserción.

Abocatt nº 18

Anestesia local, jeringa y aguja

Material diverso habitual en la preparación de cualquier técnica que requiera campo estéril: bata, mascarillas, guantes, etc.

Procedimiento

Lavarle la cabeza

Rasurar la zona de inserción: frontal derecha o izquierda.

Desinfectar la zona elegida con solución de povidona yodada

Administrar analgesia y/o sedación

Kit

Antes de insertar el catéter, conectar el transductor del catéter al del monitor y efectuar el "AUTOCHEQUEO".

Mediante un taladro estéril efectuar la trepanación

Una vez efectuado el orificio de entrada del catéter, introducir el tornillo fijándolo al hueso.

Mediante un Abocatt del nº 18, perforar la Duramadre, introduciéndolo por el interior del tornillo, retirándolo a continuación.

Introducir el catéter hasta la doble señal, quedando dentro del parénquima, aproximadamente 1 cm. fijándolo posteriormente con la tuerca que incorpora el Kit.

Seleccionar la escala adecuada que permita ver claramente las ondas de presión.

Siendo las opciones 10, 20, 50, 100 y 200 mmHg.

El monitor nos permite ver las cifras de presión SISTOLICA/MEDIA/DIASTOLICA.

Una vez insertado el catéter limpiar la zona, desinfectar y colocar apósito.

From:
https://neurosurgerywiki.com/wiki/ - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:
https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=camino

Last update: **2025/03/10 14:43**