

Teclado

ANTE EL INCREMENTO DE AVERÍAS DE TECLADO PRODUCIDAS POR LA INCORRECTA DESINFECCIÓN DEL MISMO, SE INDICAN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL TECLADO EN EL PUESTO DE TRABAJO: Se recomienda que la limpieza y desinfección del teclado sea realizada por los servicios de limpieza del centro. Si por algún motivo el personal tiene que realizar la limpieza del teclado con sus medios, deberá seguir las siguientes instrucciones:

- Ponerse guantes desechables para protegerse las manos.
- A ser posible, apagar el ordenador. Si no es posible, y el teclado tiene conexión USB, desconectarlo y volverlo a conectar tras finalizar el proceso.
- Humedecer un paño de microfibra, o similar, con producto de limpieza. Se recomienda utilizar una solución de alcohol isopropílico al 70%. Es importante que se rocíe el producto en el paño y que no se haga directamente en el teclado, ya que de lo contrario se podría dañar el teclado al introducirse líquido por los huecos de las teclas. Si el teclado se introduce dentro de un cubo con líquido o se rocía el líquido directamente sobre él, el teclado quedará dañado e inservible.
- Limpiar con suavidad la superficie, de manera que al limpiar NO queden gotas sobre la superficie.
- Si hay suciedad incrustada entre las teclas, se puede utilizar un bastoncillo.
- Cuando se termine la limpieza, pasar un paño seco para eliminar la humedad, quitarse los guantes y lavarse bien las manos.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=teclado>

Last update: **2025/03/10 15:19**

